

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8100150	IRC81001-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-670/71/72/73/76	IRC006
8100250	IRC81002-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT,NOKIA SO1, SANYO RC700/710	IRC006
8100350	IRC81003-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SALORA, HITACHI, STUL72/74/76	IRC006
8100450	IRC81004-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 621, SIEMENS FB 30	IRC006
8100550	IRC81005-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-640/661/665	IRC006
8100650	IRC81006-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI, HANSEATIC DIGI36/OSD	IRC006
8100750	IRC81007-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, SALORA, QUELLE, RC 500	IRC006
8100850	IRC81008-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO SIESTA, CROWN, SANYO	IRC006
8100950	IRC81009-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T780, ELBE	IRC006
8101150	IRC81011-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC6502/7502	IRC006
8101250	IRC81012-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA SM1/2 , HITACHI	IRC006
8101350	IRC81013-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP160/500	IRC006
8101450	IRC81014-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI, NORDMENDE, SABA	IRC006
8101550	IRC81015-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE, SABA, THOMSON	IRC006
8101650	IRC81016-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA FS 4, FS 5, FS 7, FS 9	IRC006
8101850	IRC81018-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP600, TP 660, SIEMENS	IRC006
8101950	IRC81019-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC50/51/52/53/55xx	IRC006
8102050	IRC81020-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 611 / RM 637	IRC006
8102150	IRC81021-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX RC 1002, SANYO	IRC006
8102250	IRC81022-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA IRS 1/2/3, CM1	IRC006
8102350	IRC81023-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI, SALORA CT-RM 200 M	IRC006
8102450	IRC81024-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5903, RC 9050	IRC006
8102550	IRC81025-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR 210 1001	IRC006
8102650	IRC81026-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5410/5420	IRC006
8102750	IRC81027-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 661, SIEMENS FB 101	IRC006
8102850	IRC81028-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP663/720/760, SIEMENS	IRC006
8102950	IRC81029-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 661 TOP, SIEMENS	IRC006
8103050	IRC81030-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG RM 101, GOODMANS	IRC006
8103150	IRC81031-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON RHT 10	IRC006
8103250	IRC81032-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA IRN 3, EM 1/2	IRC006
8103350	IRC81033-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC7505/8205	IRC006
8103450	IRC81034-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG , MINERVA TRC1/2, G1/2	IRC006
8103550	IRC81035-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO, ELBE, C 1 S, ST 5	IRC006
8103650	IRC81036-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA RCN620/622/624/626	IRC006
8103750	IRC81037-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0428	IRC006
8103850	IRC81038-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, SABA, TELEF., NORDM.	IRC006
8103950	IRC81039-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FISHER, SANYO, REM 30/60	IRC006
8104050	IRC81040-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT9626/9868	IRC006
8104150	IRC81041-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO, SONY RM 604/5/6	IRC006
8104250	IRC81042-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ELBE S26MD/TXT	IRC006
8104350	IRC81043-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ASA, FINLUX, QUELLE, RC 3008	IRC006
8104450	IRC81044-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 877 A	IRC006
8104550	IRC81045-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-902A/B	IRC006
8104650	IRC81046-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE876 A/B	IRC006
8104750	IRC81047-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A 518611/617	IRC006
8104850	IRC81048-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE876D/E/F/G	IRC006
8104950	IRC81049-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 871A/B, CLE 874A/B	IRC006
8105050	IRC81050-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 876H/I/922A/B	IRC006
8105150	IRC81051-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 921A/B	IRC006
8105250	IRC81052-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 862	IRC006
8105350	IRC81053-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 914A, CLE 915A	IRC006
8105450	IRC81054-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO, GOODMANS R22/23/25	IRC006
8105550	IRC81055-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SABA TC 360S, THOMSON, HITACHI	IRC006
8105650	IRC81056-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 889A	IRC006
8105750	IRC81057-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-28B03	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8105850	IRC81058-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A510710, A518780	IRC006
8105950	IRC81059-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SALORA STUL 47/48, HITACHI	IRC006
8106050	IRC81060-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A515810, A516040	IRC006
8106150	IRC81061-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA RCN600/610/611	IRC006
8106250	IRC81062-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI FX700/701	IRC006
8106350	IRC81063-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A514620/630	IRC006
8106450	IRC81064-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A518615, A519780	IRC006
8106550	IRC81065-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI, SALORA STUL46/51/53	IRC006
8106650	IRC81066-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT9678/9689	IRC006
8106750	IRC81067-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT9357/9476	IRC006
8106850	IRC81068-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT9178/9193	IRC006
8106950	IRC81069-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9128, CT-9149	IRC006
8107050	IRC81070-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9554, CT-9572	IRC006
8107150	IRC81071-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9295, CT-9296	IRC006
8107250	IRC81072-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9511, CT-9493	IRC006
8107350	IRC81073-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9356, CT-9379	IRC006
8107450	IRC81074-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-958, CT-981, CT-995	IRC006
8107550	IRC81075-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9372, CT-9444	IRC006
8107650	IRC81076-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 841, RM 816/817	IRC006
8107750	IRC81077-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 830/831/832/838/842	IRC006
8107850	IRC81078-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 833	IRC006
8107950	IRC81079-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 862	IRC006
8108050	IRC81080-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 650/51/52/54/57	IRC006
8108150	IRC81081-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 836/839/883/886	IRC006
8108250	IRC81082-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXTA, JXMFE	IRC006
8108350	IRC81083-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXSA, JXRB/C/E	IRC006
8108450	IRC81084-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXKM, JXKP	IRC006
8108550	IRC81085-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA SO2/3	IRC006
8108650	IRC81086-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO US 0388/9, JXHH	IRC006
8108750	IRC81087-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0454/63	IRC006
8108850	IRC81088-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9134/40, CT-9199	IRC006
8108950	IRC81089-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0461	IRC006
8109050	IRC81090-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0417	IRC006
8109150	IRC81091-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0431	IRC006
8109250	IRC81092-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 51920/21	IRC006
8109350	IRC81093-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0435/36	IRC006
8109550	IRC81095-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON RH 885	IRC006
8109650	IRC81096-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T789/RH880	IRC006
8109750	IRC81097-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T720, T724, T732	IRC006
8109850	IRC81098-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T 734, T 742	IRC006
8109950	IRC81099-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T 740, T 750	IRC006
8110050	IRC81100-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, THORN RCU 1807	IRC006
8110150	IRC81101-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON RH 71J/2	IRC006
8110250	IRC81102-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR VS-068A/J/E	IRC006
8110350	IRC81103-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER RC200/202, GOODMANS	IRC006
8110450	IRC81104-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI DIGI 58KEYS, GOODMANS	IRC006
8110550	IRC81105-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TELEFUNKEN FB U4, FB 190	IRC006
8110650	IRC81106-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO RC613311,CROWN, RFT TV520	IRC006
8110750	IRC81107-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP710/11, BLAUPUNKT	IRC006
8110850	IRC81108-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-11E, GOODMANS	IRC006
8110950	IRC81109-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ELBE 15-T4	IRC006
8111150	IRC81111-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO RT1/2, ST1/2, UT1/2	IRC006
8111250	IRC81112-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER DTV3 JOYJOG	IRC006
8111350	IRC81113-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G 0483 PESA	IRC006
8111550	IRC81115-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC IV	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8111650	IRC81116-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE FB50/52/70/72/90/91	IRC006
8111850	IRC81118-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC105, TC110, TC151	IRC006
8111950	IRC81119-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER, DUAL	IRC006
8112050	IRC81120-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE FB100, FB 300	IRC006
8112150	IRC81121-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO 30M, ME3, 2030MET	IRC006
8112250	IRC81122-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DECCA FX 70	IRC006
8112350	IRC81123-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKURA, HINARI, ICE, IST	IRC006
8112550	IRC81125-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TELEFUNKEN FB330/345, RC1345	IRC006
8112650	IRC81126-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION RC37/56, RC-Q/T/R	IRC006
8112750	IRC81127-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA ES1/2	IRC006
8112850	IRC81128-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP 1036 BMS	IRC006
8113050	IRC81130-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO PS/TS/TM 40, RCU 784T	IRC006
8113150	IRC81131-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G1031BMSA, G1046BMSA	IRC006
8113250	IRC81132-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR IR2 TXT, RC3 MONO/TXT	IRC006
8113350	IRC81133-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MATSUI 2076R, 2092T, 2199N	IRC006
8113450	IRC81134-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC125, MATSUI	IRC006
8113550	IRC81135-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, MATSUI RC40/44/75/98	IRC006
8113650	IRC81136-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI 939P212010/30	IRC006
8113750	IRC81137-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI RM-5401/02/05/07	IRC006
8113850	IRC81138-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP715/770/771/800/900	IRC006
8113950	IRC81139-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 15003AE, AA59-10023B	IRC006
8114050	IRC81140-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DECCA, TATUNG RC 70	IRC006
8114150	IRC81141-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI 290P023010	IRC006
8114250	IRC81142-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI 939P073030	IRC006
8114350	IRC81143-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 875A	IRC006
8114550	IRC81145-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	KOERTING 18639/460/521/592/599	IRC006
8114650	IRC81146-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SIEMENS FB33/35, FB105/106	IRC006
8114750	IRC81147-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-820/821	IRC006
8114850	IRC81148-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CLATRONIC, ICE, ITS, IR2000/2	IRC006
8114950	IRC81149-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO IR160, IR320, SALORA	IRC006
8115050	IRC81150-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 878A/E/C	IRC006
8115250	IRC81152-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO 7SZ187/196, 7TK187	IRC006
8115350	IRC81153-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT VS 4/1, VS 5 R	IRC006
8115450	IRC81154-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT IFB 13/15/16/18/20	IRC006
8115550	IRC81155-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5 STANDARD	IRC006
8115650	IRC81156-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER, FISHER REM 70	IRC006
8115750	IRC81157-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 865A, CLE 866A	IRC006
8115850	IRC81158-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI DIGICOMPUTER 26	IRC006
8115950	IRC81159-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO 6BZ187, 7AE187	IRC006
8116050	IRC81160-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG FX-D	IRC006
8116350	IRC81163-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9462/63/81, CT-9526	IRC006
8116450	IRC81164-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXLW/MB/RA/RE/ZA	IRC006
8116550	IRC81165-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, QUELLE VS-068G	IRC006
8116650	IRC81166-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 7512, RC 7535	IRC006
8116750	IRC81167-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MIVAR TT13/14/15/16/22/23/25	IRC006
8116850	IRC81168-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO 30S, 2030M/S	IRC006
8116950	IRC81169-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5910, RC 5915	IRC006
8117050	IRC81170-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO 30D1/2/3	IRC006
8117150	IRC81171-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT IFB13/A/N, HITACHI CLE 725	IRC006
8117250	IRC81172-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI DIGICOMPUTER 43/53	IRC006
8117350	IRC81173-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC 152A, TC 153A	IRC006
8117450	IRC81174-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, QUELLE RCF600, RCU600	IRC006
8117550	IRC81175-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT, NOKIA IRM FX, IRS FX	IRC006
8117650	IRC81176-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CLARIVOX 49T1	IRC006
8117750	IRC81177-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER DTV3, JOY JOG, RC300	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8117850	IRC81178-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5995	IRC006
8117950	IRC81179-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA ES3/4/5	IRC006
8118050	IRC81180-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI, BROTHER, LENCO	IRC006
8118250	IRC81182-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, BRANDT ST45/54	IRC006
8118350	IRC81183-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MAGNADYNE, ULTRAVOX MTR/2	IRC006
8118450	IRC81184-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL, DUAL, TEC, MFB-01	IRC006
8118550	IRC81185-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIDEOTON TRC 001/02/04/22	IRC006
8118650	IRC81186-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC 140A, TC 142	IRC006
8118750	IRC81187-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7702/03/05/13/15	IRC006
8118850	IRC81188-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 3F14-00038-092/321	IRC006
8118950	IRC81189-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS 691 17218/23/44	IRC006
8119050	IRC81190-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 6203	IRC006
8119150	IRC81191-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXKA/HG/HGS, US 0384	IRC006
8119250	IRC81192-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TELEFUNKEN RC1130, 1350/51/55	IRC006
8119350	IRC81193-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER RC204/11/18, HITACHI	IRC006
8119450	IRC81194-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, SAMSUNG RM 100	IRC006
8119550	IRC81195-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	mitsubishi 939 P 191010	IRC006
8119650	IRC81196-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, BRANDT TC 31	IRC006
8119750	IRC81197-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX 9000 SERIES, QUELLE	IRC006
8119850	IRC81198-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT 8669 493 802	IRC006
8119950	IRC81199-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR 105-042E, 105-523B/C	IRC006
8120050	IRC81200-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR RV15A, RV18B, HITACHI	IRC006
8120150	IRC81201-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT TC 200, TC 201	IRC006
8120250	IRC81202-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT TC 120, TC 126	IRC006
8120350	IRC81203-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG RC 90	IRC006
8120450	IRC81204-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR51140/42/43	IRC006
8120550	IRC81205-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0438/39/40	IRC006
8120650	IRC81206-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MIVAR TT 17/18/19/20/21	IRC006
8120750	IRC81207-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR 210 1006	IRC006
8120850	IRC81208-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO RC307/18, RC612/685	IRC006
8121050	IRC81210-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI, SALORA, LUXOR SCL002	IRC006
8121150	IRC81211-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO 2030 ME	IRC006
8121250	IRC81212-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C761/70/78/92/93	IRC006
8121350	IRC81213-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, SINUDYNE 4300	IRC006
8121450	IRC81214-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 3F14-00037-040/041/290	IRC006
8121550	IRC81215-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9616, CT-9617	IRC006
8121750	IRC81217-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO, FISHER JXDP/DR/DS/DV/DW	IRC006
8121850	IRC81218-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7109, 7208	IRC006
8121950	IRC81219-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7210/13, 7400/13	IRC006
8122050	IRC81220-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7510/17, 7602/17	IRC006
8122150	IRC81221-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G0121CESA, G0456CESB	IRC006
8122250	IRC81222-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MAGNADYNE, RADIOMARELLI EPM32	IRC006
8122350	IRC81223-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, HANSEATIC, MATSUI	IRC006
8122450	IRC81224-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION RC 66/90/92	IRC006
8122550	IRC81225-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ULTRAVOX, GALAXIS RC 1	IRC006
8122650	IRC81226-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	RBM, TOSHIBA T524A/528A/534A/B	IRC006
8122750	IRC81227-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE TC2100/01, TC2300/01	IRC006
8122850	IRC81228-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, MATSUI, SAISHO	IRC006
8123050	IRC81230-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER, HINARI, SENTRA	IRC006
8123250	IRC81232-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E401/02/09/13/14	IRC006
8123350	IRC81233-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E403/05/07/15	IRC006
8123450	IRC81234-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MIVAR TT9-32, TT10-32, TT11	IRC006
8123550	IRC81235-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE TC5500/20, MAGNADYNE	IRC006
8123750	IRC81237-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FISHER REM 20, WEGA	IRC006
8123850	IRC81238-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CROWN, CLATRONIC, SEG IR 5514	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8124150	IRC81241-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE TRS99-16/32	IRC006
8124250	IRC81242-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CROWN, KARCHER, QUELLE IR 5421	IRC006
8124350	IRC81243-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG, QUELLE RM 104	IRC006
8124450	IRC81244-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 681/2/3/4/5/6	IRC006
8124550	IRC81245-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC150/60/80/90, RC510	IRC006
8124650	IRC81246-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXHK/HL/KH	IRC006
8124750	IRC81247-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 7133/35/36	IRC006
8124850	IRC81248-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 6404/11/12/13/15/16	IRC006
8124950	IRC81249-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	WALTHAM WT531/37/51/56/85	IRC006
8125050	IRC81250-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIDEOTON TRC013, TRC016	IRC006
8125150	IRC81251-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, SAMSUNG 25T1	IRC006
8125250	IRC81252-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SEG, MATSUI, SCHAUB LORENZ	IRC006
8125350	IRC81253-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG, 3F14-0004-110	IRC006
8125450	IRC81254-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THORN, FERGUSON T731, T738	IRC006
8125550	IRC81255-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO, QUELLE RC320, RC600/684	IRC006
8125650	IRC81256-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SABA TC320/21/25/28	IRC006
8125750	IRC81257-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE FB1, FB2, FB12	IRC006
8125850	IRC81258-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DECCA, TATUNG RC40/41/43/45	IRC006
8125950	IRC81259-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR51200/03/04	IRC006
8126050	IRC81260-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT TC 133	IRC006
8126150	IRC81261-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7902/03S/12S/13S	IRC006
8126250	IRC81262-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	QUELLE FT 1040A/TEXT	IRC006
8126350	IRC81263-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION RC 52	IRC006
8126550	IRC81265-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ELBIT, DUAL, HANSEATIC RC 113	IRC006
8126650	IRC81266-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE, ORION 7000	IRC006
8126750	IRC81267-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE, ORION 6900	IRC006
8126850	IRC81268-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TELEFUNKEN FB U5, FB310/1310	IRC006
8126950	IRC81269-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, QUELLE, SAISHO RC13/43	IRC006
8127050	IRC81270-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE, ORION TC 4800	IRC006
8127150	IRC81271-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR 105-042A/045D	IRC006
8127250	IRC81272-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G1011/1021BMSA, 0688PESA	IRC006
8127350	IRC81273-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G0579/0641/0682CESA	IRC006
8127450	IRC81274-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ1408/12/16/42	IRC006
8127550	IRC81275-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	EUROPHON, KARCHER IR 1791	IRC006
8127750	IRC81277-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 934A	IRC006
8127850	IRC81278-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 932A/933A	IRC006
8128050	IRC81280-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR 105-068K/209B/210A	IRC006
8128150	IRC81281-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, TENSAI VS-068R	IRC006
8128250	IRC81282-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 7533	IRC006
8128350	IRC81283-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 7540	IRC006
8128450	IRC81284-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 6805	IRC006
8128650	IRC81286-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, NORDMENDE IMC14, TC97	IRC006
8128750	IRC81287-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ANITECH, BASIC LINE, HANSEATIC	IRC006
8128850	IRC81288-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG RM 110, RM 131	IRC006
8128950	IRC81289-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 872A/B	IRC006
8129050	IRC81290-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXHM/PF, RC ED-0	IRC006
8129150	IRC81291-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL 940/1040/1540/2040/3040	IRC006
8129250	IRC81292-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C 770 IE	IRC006
8129350	IRC81293-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9290/92/93, 9329/81	IRC006
8129450	IRC81294-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90003, CT-90004	IRC006
8129550	IRC81295-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 908	IRC006
8129650	IRC81296-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 900/A, CLE 912A	IRC006
8129750	IRC81297-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 879/886/890	IRC006
8129850	IRC81298-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 893, 898, 924	IRC006
8130050	IRC81300-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 925	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8130150	IRC81301-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 923C/D	IRC006
8130250	IRC81302-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 894/904/905	IRC006
8130450	IRC81304-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 887/88/91/92/93	IRC006
8130750	IRC81307-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	RFT, SINUDYNE, PHILCO TRD99	IRC006
8130850	IRC81308-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-28A02, 48B2128A02	IRC006
8130950	IRC81309-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL 930	IRC006
8131050	IRC81310-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UNIVERSUM PR 106, ELEKTRONIKA	IRC006
8131150	IRC81311-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, SALORA, LUXOR RK 100	IRC006
8131250	IRC81312-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER RC 213, RC 221	IRC006
8132550	IRC81325-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TRILUX RC 5403	IRC006
8132650	IRC81326-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CURTIS TP-M01	IRC006
8132750	IRC81327-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UNIMOR RB 970, SIESTA 2	IRC006
8132850	IRC81328-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROFILO, SANYO, TATUNG	IRC006
8132950	IRC81329-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROFILO, TELRA, SABA, TM 45	IRC006
8133050	IRC81330-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL, SEG, MEDION, 2100	IRC006
8133150	IRC81331-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL, SEG, RC 8077	IRC006
8133250	IRC81332-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR, FINLUX RCF 638 B	IRC006
8133350	IRC81333-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA RCX 800	IRC006
8133650	IRC81336-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON	IRC006
8133950	IRC81339-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAGEM TLS/TLM 01/02	IRC006
8134050	IRC81340-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-40A01/A06	IRC006
8134150	IRC81341-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-22D05	IRC006
8134350	IRC81343-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OVP RC 2851	IRC006
8134450	IRC81344-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OVP RC 2819/2024/5840	IRC006
8135350	IRC81353-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG/GOLDSTAR 105-212/214/219	IRC006
8135450	IRC81354-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2541/2543/2525	IRC006
8135550	IRC81355-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 677/687/717/827S	IRC006
8135650	IRC81356-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR 210 1050-11	IRC006
8135750	IRC81357-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA, K 0021, 5652 2553/54	IRC006
8135850	IRC81358-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC, RM-C 470H, RM-C 601/620	IRC006
8136050	IRC81360-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C 860, RM-C870/1/2/3	IRC006
8136150	IRC81361-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA RCX 699, RCX 700	IRC006
8136250	IRC81362-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G1061/65/66/67/71SA	IRC006
8136350	IRC81363-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G1051BMSA, G1059/60SA	IRC006
8136450	IRC81364-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKAI RC-N2A, RC-V7A, RC-V9A	IRC006
8136550	IRC81365-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	B & O, 8053045	IRC006
8136650	IRC81366-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 10095C, 107C/116C/129C	IRC006
8136750	IRC81367-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 00104A/J, 00116B	IRC006
8137050	IRC81370-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROFILO, TELRA, TM38P100, PT100	IRC006
8137150	IRC81371-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 511210/11/20/30	IRC006
8137250	IRC81372-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG RC 400	IRC006
8137350	IRC81373-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 511300/10/80	IRC006
8137550	IRC81375-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKURA CX240/250/330/340T	IRC006
8138050	IRC81380-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG RC 500C	IRC006
8138150	IRC81381-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION, TEVION, JOCEL, RC 40-1	IRC006
8138250	IRC81382-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CLATRONIC, MAGNUM, TEVION	IRC006
8138550	IRC81385-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 952A	IRC006
8138650	IRC81386-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO, LG RC 643740	IRC006
8138750	IRC81387-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	KARCHER, CROWN, SMC RC 514/B	IRC006
8138850	IRC81388-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG CB21T40, MEDION	IRC006
8138950	IRC81389-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 4400, SINUDYNE, ALBA	IRC006
8139050	IRC81390-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 8000, SINUDYNE	IRC006
8139150	IRC81391-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 2500, SINUDYNE	IRC006
8139450	IRC81394-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 941, 941B	IRC006
8139550	IRC81395-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 946A	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8139650	IRC81396-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI RC 200	IRC006
8139750	IRC81397-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTV, OVP, ORAVA RC 5500	IRC006
8139850	IRC81398-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTF, OVP, ORAVA, TESLA RC5471	IRC006
8139950	IRC81399-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ROYAL LUX, TXT/ST/NICAM	IRC006
8140150	IRC81401-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TRILUX RC 5405, RC 5407	IRC006
8140250	IRC81402-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TRILUX RC 5402	IRC006
8140450	IRC81404-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS, DAEWOO R-46G22	IRC006
8140550	IRC81405-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI, GOODMANS SF10, SF11	IRC006
8140950	IRC81409-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORAVA, TESLA RC 5441	IRC006
8141050	IRC81410-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UNITED, RED STAR RC 34-4/S	IRC006
8141150	IRC81411-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXMTA	IRC006
8141450	IRC81414-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90079	IRC006
8141550	IRC81415-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90100/101/126/166	IRC006
8141750	IRC81417-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2563/01	IRC006
8141850	IRC81418-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8205/21, RC 8207/01	IRC006
8142150	IRC81421-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8611/01	IRC006
8142250	IRC81422-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2592/01	IRC006
8142350	IRC81423-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA SPH 3, SPH 4	IRC006
8142450	IRC81424-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 0761/01	IRC006
8143450	IRC81434-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIDEOTON TRC 012, TRC 014	IRC006
8143550	IRC81435-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION/H, INFRA COMPUTER 09	IRC006
8143750	IRC81437-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2882/01, RC 86702	IRC006
8143850	IRC81438-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO 20.2, 6005119	IRC006
8143950	IRC81439-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL, UNIVERSUM RC 2440/45	IRC006
8144050	IRC81440-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 751C	IRC006
8144150	IRC81441-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 19039001/01	IRC006
8144250	IRC81442-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA SMH 1	IRC006
8144650	IRC81446-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA MPH 1	IRC006
8145050	IRC81450-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MATSUI RC 1004, PBJZ, BPL	IRC006
8145150	IRC81451-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 51922 - 27	IRC006
8145250	IRC81452-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-932, RM-933, RM-934	IRC006
8145350	IRC81453-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2591	IRC006
8145450	IRC81454-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE CONTROL 100 TV	IRC006
8145550	IRC81455-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 150 C, TP 160 C	IRC006
8145650	IRC81456-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 6305, 6305-2, RB11, RC11	IRC006
8145750	IRC81457-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, MATSUI 076R0DG110/220	IRC006
8146450	IRC81464-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C51/52/54/60/1100/1500	IRC006
8146650	IRC81466-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90005/6/41/42/43/71	IRC006
8146850	IRC81468-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP RC 1548	IRC006
8146950	IRC81469-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL RC 1541	IRC006
8147150	IRC81471-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKAI, BUSH, GUNDIG, RM-L1703	IRC006
8147650	IRC81476-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 07660BG060/070/090	IRC006
8147750	IRC81477-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 076R0AP010, 076R0BR010	IRC006
8147850	IRC81478-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MIVAR X1, X2, X3, X4, Y1	IRC006
8148050	IRC81480-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8610/01	IRC006
8148250	IRC81482-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00100A/Q, 00126R	IRC006
8148350	IRC81483-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00032U, 61U, 67G, 83A	IRC006
8148450	IRC81484-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00044C/K/L, 00061M	IRC006
8148550	IRC81485-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG, 6710V000091A/G, 00100K/R	IRC006
8148650	IRC81486-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00082R/W	IRC006
8148750	IRC81487-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00067M/Y, 00092E/K	IRC006
8148850	IRC81488-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00070A, 00076F, 00090A	IRC006
8148950	IRC81489-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00112E	IRC006
8149050	IRC81490-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00009L/M/K, 00017N	IRC006
8149150	IRC81491-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	KARCHER TVL-151 M	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8149250	IRC81492-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO RC 3500	IRC006
8149350	IRC81493-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BN59-00225 A	IRC006
8149450	IRC81494-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG, UNIVERSUM, VESTEL RC 1542	IRC006
8149850	IRC81498-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-814/815/816/824/830	IRC006
8150050	IRC81500-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO 060-01224-1.0, 0.2	IRC006
8150150	IRC81501-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXMSB, JXMSD	IRC006
8150350	IRC81503-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA, IRH 3, IRH 4, IRH 5	IRC006
8150450	IRC81504-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS GTV42P3, BEKO X52187	IRC006
8150550	IRC81505-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH RP 42, GRUNDIG RC 40 C	IRC006
8150750	IRC81507-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR511243 EUR7635010	IRC006
8150950	IRC81509-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION (H) RC-R01-0H	IRC006
8151350	IRC81513-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DISNEY 076NOJP020	IRC006
8151450	IRC81514-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG AA59-00312A/00328A	IRC006
8151550	IRC81515-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI HPT 4240 MK1	IRC006
8151650	IRC81516-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI HPT 4240 MK2	IRC006
8151850	IRC81518-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-861, CT-863	IRC006
8152150	IRC81521-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO ZR4187, PHOCUS RC40/45	IRC006
8152450	IRC81524-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, SALORA, LUXOR RCX 300	IRC006
8152650	IRC81526-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO LD2187F, PL7187F	IRC006
8152750	IRC81527-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-870, CT-873	IRC006
8152850	IRC81528-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER, TCL, MORAVA, RC 115	IRC006
8152950	IRC81529-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI PASR 42 E00D	IRC006
8153150	IRC81531-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAGEM TL 50	IRC006
8153250	IRC81532-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SKY, ORION, WATSON RC 2600	IRC006
8153350	IRC81533-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX NS 1	IRC006
8153650	IRC81536-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG AA59-00310 B	IRC006
8153750	IRC81537-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG AA59-00357 A	IRC006
8154250	IRC81542-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, GOODMANS RC 200, RC 750	IRC006
8154350	IRC81543-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2884/85/86	IRC006
8154450	IRC81544-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONIX SO 15	IRC006
8154550	IRC81545-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 86703/01	IRC006
8154850	IRC81548-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 156 C	IRC006
8155150	IRC81551-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG HOTEL TV FM CLOCK	IRC006
8155450	IRC81554-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SKY RC 042/1	IRC006
8155650	IRC81556-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 19003	IRC006
8156050	IRC81560-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS 20211636	IRC006
8156150	IRC81561-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP GA195WJSA, GA206WJSA	IRC006
8156250	IRC81562-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP GA074/101/229/323WJSA	IRC006
8156850	IRC81568-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG RC-5R	IRC006
8156950	IRC81569-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXMSA, JXMSB	IRC006
8157050	IRC81570-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TECNIMAGEN RC 2171, RC 2183	IRC006
8158050	IRC81580-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TWF, DMTECH LC03-AR014A	IRC006
8158250	IRC81582-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SEG, VESTEL RC 1060/70/80	IRC006
8158350	IRC81583-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-8002, CT-8003	IRC006
8158450	IRC81584-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	V7, AEG R23E	IRC006
8158550	IRC81585-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG RC25E	IRC006
8158750	IRC81587-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C1900S/01S/05S/06S	IRC006
8158850	IRC81588-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HARWA, LEXSOR RC-I02	IRC006
8158950	IRC81589-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HARWA, LEXSOR, ORION RC-U37R	IRC006
8159050	IRC81590-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HARWA, LEXSOR, ORION RC-U07R	IRC006
8159150	IRC81591-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BP59-00102 A	IRC006
8159350	IRC81593-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G A460/472/538 WJSA	IRC006
8159450	IRC81594-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS 631020001781	IRC006
8159650	IRC81596-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C 1860, RM-C 1861	IRC006
8159850	IRC81598-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI RP55-27ME	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8160050	IRC81600-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2006/08/20/21/30/31	IRC006
8170050	IRC81700-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER RC 901, RC 902	IRC006
8170150	IRC81701-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CELLO TP 1907 DVB	IRC006
8170250	IRC81702-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CELLO TP 1907 BASIC	IRC006
8170350	IRC81703-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG AA59-00382A	IRC006
8171250	IRC81712-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL RC 2147	IRC006
8171350	IRC81713-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-54B02	IRC006
8171550	IRC81715-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HISENSE EN-20515B, EN-21622C	IRC006
8171650	IRC81716-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BAIRD, HAIER, SKY RC H30-1	IRC006
8171950	IRC81719-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG MKJ37815701, 6710T00022R	IRC006
8172150	IRC81721-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 1683801/01	IRC006
8172250	IRC81722-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION, TEVION, 20023428	IRC006
8172350	IRC81723-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AG RC 24 NTXT, RC 48 NTXT	IRC006
8172650	IRC81726-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION, GERICOM , SCHNEIDER	IRC006
8172750	IRC81727-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-958	IRC006
8172850	IRC81728-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-967	IRC006
8172950	IRC81729-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2034301/01	IRC006
8173050	IRC81730-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA IRH 7	IRC006
8173150	IRC81731-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE FB 200	IRC006
8173250	IRC81732-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG RM-L1704	IRC006
8173350	IRC81733-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JOCEL JT-14 N8D	IRC006
8173450	IRC81734-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI, VIDEOSEVEN RC 27/30	IRC006
8173650	IRC81736-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	XENIUS RC-Y35	IRC006
8173750	IRC81737-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH 845D47BF3XBBUH	IRC006
8173950	IRC81739-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS E052731185	IRC006
8174050	IRC81740-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS RC-GTVL32W25HDF	IRC006
8174150	IRC81741-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO Z8L187R	IRC006
8174350	IRC81743-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-6100	IRC006
8174750	IRC81747-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ADL RJ-2306E, WOV RJ-2307E	IRC006
8174850	IRC81748-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ADL RJ-2301E	IRC006
8174950	IRC81749-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GERICOM 124-501, ADL	IRC006
8175550	IRC81755-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ROADSTAR, DELTON RC 34G-FTXT	IRC006
8175650	IRC81756-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG RC-L-06, 8484401/02/50	IRC006
8175750	IRC81757-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON RCT311TRM1, ALPHA, AOC	IRC006
8175850	IRC81758-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, TARGA 60-0046	IRC006
8176050	IRC81760-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, VESTEL 20199121,20209522	IRC006
8176150	IRC81761-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, BEKO XLX187R	IRC006
8176350	IRC81763-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CAT CTS-3210	IRC006
8176450	IRC81764-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, GRUNDIG BAJ187F	IRC006
8176550	IRC81765-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	WHARFEDALE, HAIER HYF-51C	IRC006
8176650	IRC81766-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG AKB33871401	IRC006
8176750	IRC81767-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UMC, SKY, SWISSTEC, RC00049	IRC006
8176850	IRC81768-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROTEK PT2634, PT3234	IRC006
8176950	IRC81769-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SWISSTEC, GERICOM 135 364	IRC006
8177150	IRC81771-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS 0806RC133706	IRC006
8177250	IRC81772-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS 0806RC134701	IRC006
8177450	IRC81774-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX RC570	IRC006
8177550	IRC81775-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ALBA, BUSH, ROADSTAR VES-01	IRC006
8178050	IRC81780-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, GRUNDIG RX9187R	IRC006
8178150	IRC81781-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAIVOD RR3620	IRC006
8178350	IRC81783-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTRUM OTR/R3, OTR/R4	IRC006
8178450	IRC81784-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI HPTN-4200	IRC006
8178550	IRC81785-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2143801/01	IRC006
8178650	IRC81786-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-960/966/978	IRC006
8178750	IRC81787-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SEG WX-YKQ-604-OG, /UOC3-OG	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8178950	IRC81789-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BN59-00685A	IRC006
8179450	IRC81794-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAYTEK, DAYTON, AIRIS	IRC006
8179750	IRC81797-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI NE309RD, NF007RD	IRC006
8179950	IRC81799-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL,SEG,UNIVERSUM, 30017841	IRC006
8180050	IRC81800-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION, MD30169	IRC006
8180150	IRC81801-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-EA001/002,RM-ED001/002	IRC006
8180250	IRC81802-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTAVA RD3920, RD3930	IRC006
8180750	IRC81807-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIDEOSEVEN RC38	IRC006
8181150	IRC81811-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO RC-DPD42	IRC006
8181250	IRC81812-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON RCT615TCLM1	IRC006
8181350	IRC81813-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SKY, SWISSTEC, G339181/ZCO	IRC006
8181450	IRC81814-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG CTV 4858 LCD	IRC006
8181650	IRC81816-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROVIEW, LOGIK 845D47DK3XP	IRC006
8181750	IRC81817-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ RG 11, RG 12	IRC006
8181850	IRC81818-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-ED005/007/008/009	IRC006
8182150	IRC81821-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI NF028RD, NF031RD,NF036RD	IRC006
8182250	IRC81822-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLUESKY RC 2005	IRC006
8182350	IRC81823-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTAVA RD3755A	IRC006
8182450	IRC81824-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTAVA RC3610	IRC006
8182550	IRC81825-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 511224/266	IRC006
8182750	IRC81827-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-848/49/50/51/71	IRC006
8182850	IRC81828-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-893, CT-90279	IRC006
8182950	IRC81829-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AMOI RC304E1	IRC006
8183050	IRC81830-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GERICOM, FUJITSU SIEMENS	IRC006
8183250	IRC81832-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HARSPER HBP01, HVP01	IRC006
8183350	IRC81833-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BAIRD, HAIER HYF-51L	IRC006
8183450	IRC81834-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MATSUI, ONN, KONKA KK-Y304	IRC006
8184050	IRC81840-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BAIRD OR42BAFHD	IRC006
8184150	IRC81841-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BENQ AD46RC	IRC006
8184250	IRC81842-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OPERA RUC3600A	IRC006
8184350	IRC81843-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	E052731156	IRC006
8184450	IRC81844-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROTEK RC-PT3215/16	IRC006
8184550	IRC81845-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROTEK RC-PT20/3210	IRC006
8184650	IRC81846-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AMOI RC311T	IRC006
8184750	IRC81847-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VDC-TECH, UNITED, VUT-DTV	IRC006
8184850	IRC81848-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	D-VISION, AIRIS RC 42-TXT	IRC006
8184950	IRC81849-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 076RONW010	IRC006
8185050	IRC81850-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HISENSE EN-21647, EASY TOUCH	IRC006
8185450	IRC81854-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BN59-00369A, -00454A	IRC006
8185850	IRC81858-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TECHNISAT, RFT, RC 5000	IRC006
8185950	IRC81859-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 170 C, TP 1, TP 2	IRC006
8186050	IRC81860-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	RFT TV 554	IRC006
8186150	IRC81861-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROTEK RC-PT2007	IRC006
8186250	IRC81862-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROTEK RU 3730	IRC006
8186350	IRC81863-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG A25, PROTEK RC-PT4280	IRC006
8186450	IRC81864-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LEVEL L 6020	IRC006
8186650	IRC81866-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90273/74/87/88	IRC006
8186750	IRC81867-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00151S	IRC006
8187150	IRC81871-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MTC, TECHVISION TC13860F	IRC006
8188050	IRC81880-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 076RONV010/21/41	IRC006
8188150	IRC81881-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON RC-TFB5	IRC006
8188250	IRC81882-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BAIRD PR32BAIRD	IRC006
8188350	IRC81883-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BRIMAX RC 44-BRM	IRC006
8188450	IRC81884-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 4450/01	IRC006
8188650	IRC81886-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TEVION LCD 2006	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8188750	IRC81887-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TEVION LCD 2207	IRC006
8188850	IRC81888-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TEVION LCD 2218	IRC006
8189050	IRC81890-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION (H) RC 33-ORH	IRC006
8189150	IRC81891-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION (H) ASR100G-III	IRC006
8189250	IRC81892-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION (H) VSR100G-III	IRC006
8189350	IRC81893-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ADL RC-NLC32PW	IRC006
8189550	IRC81895-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AMOI RC304E2	IRC006
8189650	IRC81896-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH,HAIER RC4189, AOC RC-W981	IRC006
8189750	IRC81897-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 19042011/01	IRC006
8189850	IRC81898-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	EXCORS RC38-EXC, RC49-EXC	IRC006
8189950	IRC81899-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-EA005, RM-W100, RM-946	IRC006
8190050	IRC81900-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-Y1108	IRC006
8190150	IRC81901-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-943, RM-945	IRC006
8190250	IRC81902-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-942	IRC006
8190350	IRC81903-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-Y1102, RM-Y1103	IRC006
8190650	IRC81906-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE 08010380	IRC006
8190750	IRC81907-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE 08010909	IRC006
8190850	IRC81908-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE 08010917	IRC006
8190950	IRC81909-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE 08011574	IRC006
8191050	IRC81910-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS, KENMARK S100900XXG	IRC006
8191150	IRC81911-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AOC, THOMSON, SABA LCDA01	IRC006
8191250	IRC81912-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS,PROLINE 043R54735W010	IRC006
8191550	IRC81915-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 4333, RC 19335019	IRC006
8191650	IRC81916-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8101/01, RC 8102/01	IRC006
8191750	IRC81917-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8105/01	IRC006
8191850	IRC81918-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8171/01	IRC006
8191950	IRC81919-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GABA J 1433	IRC006
8192050	IRC81920-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GABA RC-S19-M-OH	IRC006
8192450	IRC81924-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-55H11	IRC006
8192550	IRC81925-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO Z7G187R	IRC006
8192650	IRC81926-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HAIER 00940081863A/C/M	IRC006
8192750	IRC81927-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MTC, SCHAUB LORENZ RC49-TV/TXT	IRC006
8192850	IRC81928-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI RC 31-HY, UNITED	IRC006
8193150	IRC81931-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HUMAX NR-301	IRC006
8193250	IRC81932-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHAUB LORENZ GK23J2-C8	IRC006
8193350	IRC81933-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG, TAURAS RC-A3-01	IRC006
8193750	IRC81937-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-54D06	IRC006
8193850	IRC81938-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SKY, SWISSTEC, UMC WX401	IRC006
8193950	IRC81939-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 076R0MB010	IRC006
8194050	IRC81940-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIEWSONIC RC-N60W	IRC006
8194150	IRC81941-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIEWSONIC RC-N40W	IRC006
8194550	IRC81945-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION RCX 200	IRC006
8194650	IRC81946-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C71 /C80 /C1512 /C1514	IRC006
8194750	IRC81947-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG CTV4880LCD, 8486701	IRC006
8194950	IRC81949-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 076R0QZ011	IRC006
8195050	IRC81950-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AXXION ATFT-1900, LENCO	IRC006
8195150	IRC81951-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SEG CTV 2118 RF	IRC006
8195250	IRC81952-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BN59-00488A	IRC006
8195450	IRC81954-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH LCD15TV001,LENCO TFT-2001	IRC006
8195550	IRC81955-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SEG LCD-TV BOSTON, CROWN	IRC006
8195650	IRC81956-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHAUB LORENZ RC 45/TXT-SL	IRC006
8195750	IRC81957-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CLATRONIC 856701	IRC006
8195850	IRC81958-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO, GRUNDIG XKU187R	IRC006
8195950	IRC81959-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BP59-00008A	IRC006
8196050	IRC81960-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE N3205LB	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8196150	IRC81961-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHAUB LORENZ RC-PD32	IRC006
8196250	IRC81962-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHAUB LORENZ RC 53-SL	IRC006
8196350	IRC81963-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ACER 25.M28V7.001	IRC006
8196450	IRC81964-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG RC-GUVL1500	IRC006
8196650	IRC81966-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI PK11V002100/2300	IRC006
8196750	IRC81967-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE N2003LB	IRC006
8196850	IRC81968-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AMOI RC305T	IRC006
8196950	IRC81969-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, ORION, 076ROMZ010 /020	IRC006
8197050	IRC81970-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UMC, SKY, SWISSTEC RC00020	IRC006
8197150	IRC81971-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NEOVIA RC 45-PIP	IRC006
8197250	IRC81972-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	RFT, PKS, CRC 2000	IRC006
8197350	IRC81973-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ RM11, RM14, RM15	IRC006
8197550	IRC81975-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR7635020/7636080	IRC006
8197650	IRC81976-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS, TATUNG E052731144	IRC006
8197750	IRC81977-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKAI AL2200	IRC006
8302050	IRC83020-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	WISI OR54 (VERS.2)	IRC006
8302150	IRC83021-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	WISI OR55, OR55C	IRC006
8302650	IRC83026-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG TP6000	IRC006
8304450	IRC83044-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM TL 15	IRC006
8304550	IRC83045-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX, SOLARIS, RS-101P	IRC006
8304750	IRC83047-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TV CABO, OCTAL	IRC006
8304850	IRC83048-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA 8902S, 9800S, 9820T	IRC006
8304950	IRC83049-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	RADIX 1FTA	IRC006
8305050	IRC83050-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	RADIX DELTA 2002	IRC006
8305150	IRC83051-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA, LUXOR SCN620, RC801	IRC006
8305250	IRC83052-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 8224/8229, MEDIABOX	IRC006
8305650	IRC83056-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CABO VISAO, VIDEOTEL VT-230	IRC006
8306450	IRC83064-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA D-BOX 1, D-BOX 2	IRC006
8306550	IRC83065-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM, PHILIPS D-BOX2	IRC006
8306650	IRC83066-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD RC 34-5	IRC006
8306750	IRC83067-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOVA RC 32-1	IRC006
8306850	IRC83068-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX F1-CI	IRC006
8306950	IRC83069-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LASAT, HIRSCHMANN, WISI,	IRC006
8307150	IRC83071-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SEG RC 320, KATHREIN UFE 135	IRC006
8307250	IRC83072-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FORCE RC 30-1	IRC006
8307350	IRC83073-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SMART RC 28-1	IRC006
8307750	IRC83077-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RCT2000T	IRC006
8307850	IRC83078-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA 121T, 221T	IRC006
8307950	IRC83079-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS 2100	IRC006
8308050	IRC83080-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RCT 110S A1	IRC006
8308150	IRC83081-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG TP 760 T	IRC006
8308250	IRC83082-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DAEWOO RC 113014/00, TRIAX	IRC006
8308350	IRC83083-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 19336002/01	IRC006
8308450	IRC83084-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM MR. ZAP	IRC006
8308650	IRC83086-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RCT 311 SEIG	IRC006
8308750	IRC83087-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 2580/01	IRC006
8308850	IRC83088-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PANASONIC EURT39A050,EUR648500	IRC006
8310050	IRC83100-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 2582/01	IRC006
8310150	IRC83101-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS DTR 100	IRC006
8310350	IRC83103-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG TP 716 SAT	IRC006
8310450	IRC83104-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MATSUI RC 1153514/00	IRC006
8310550	IRC83105-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM TL 16	IRC006
8310650	IRC83106-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA RC-STBX3	IRC006
8310750	IRC83107-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGIFUSION FVRT 100	IRC006
8310850	IRC83108-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGIFUSION FRT 100	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8310950	IRC83109-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GALAXIS RC 1123921, RC 86505	IRC006
8311150	IRC83111-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL RCU 3	IRC006
8311250	IRC83112-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SONY RM-X 800	IRC006
8311450	IRC83114-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA, DAEWOO, MATSUI RC1113120	IRC006
8311550	IRC83115-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FERGUSON RC 1523103/00	IRC006
8311650	IRC83116-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FERGUSON RC 1463603/00	IRC006
8311750	IRC83117-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	UPC, PHILIPS RC 2582101/01	IRC006
8312050	IRC83120-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ZEHNDER DX 800	IRC006
8312150	IRC83121-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ZEHNDER ZX 1100	IRC006
8312250	IRC83122-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HIRSCHMANN CSR 3100 FTA	IRC006
8312350	IRC83123-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KATHREIN 19900035	IRC006
8312450	IRC83124-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EDISION RC 11/20/21/26	IRC006
8312550	IRC83125-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 19137008/01	IRC006
8312650	IRC83126-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC19336001, RC1933605	IRC006
8312750	IRC83127-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA RC-STB1, INVERTO IDL1000T	IRC006
8312850	IRC83128-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA 262 5864-61 (DVB-S)	IRC006
8312950	IRC83129-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNISAT 103TS103/S	IRC006
8313050	IRC83130-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNISAT TS 35, TTS 35	IRC006
8313150	IRC83131-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM PVR FREEVIEW	IRC006
8313250	IRC83132-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	AKURA AOP01STB, MAXIM MX11-69	IRC006
8313350	IRC83133-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA STB2, PROLINE DFV12	IRC006
8313450	IRC83134-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER DS33, DX22, DX24	IRC006
8313550	IRC83135-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	X SAT CDTV-350/360	IRC006
8313650	IRC83136-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RT-531	IRC006
8313750	IRC83137-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CLATRONIC DVB-T, SMART DVB1000	IRC006
8313850	IRC83138-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HDT RC 35-HDT	IRC006
8313950	IRC83139-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEDION RCX 112/118/151/152	IRC006
8314050	IRC83140-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	OPENTEL, MEDION, HIRSCHMANN	IRC006
8314150	IRC83141-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KREILING KR 2, ANKARO DSR 1000	IRC006
8314250	IRC83142-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STRATO STB 6001	IRC006
8314350	IRC83143-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS RC GDB 8	IRC006
8314450	IRC83144-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BUSH DFTA 1001	IRC006
8314550	IRC83145-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DAEWOO, DSD 9420, DSD 9430	IRC006
8314650	IRC83146-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FINLUX, MEDION RCD620, OPENTEL	IRC006
8314750	IRC83147-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FINLUX, VISION, MEDION RCD4040	IRC006
8314850	IRC83148-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, GOODMANS 20258174	IRC006
8314950	IRC83149-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB7CA	IRC006
8315050	IRC83150-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAMSUNG MF59-00248A	IRC006
8315250	IRC83152-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	INVERTO IDL 7000	IRC006
8315350	IRC83153-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FUSION, MATSUI RC 1523720/00	IRC006
8315450	IRC83154-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA, BUSH, GOODMANS PVR9	IRC006
8315550	IRC83155-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB10F2	IRC006
8315650	IRC83156-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG RG405 DS1, MEDION RCX154	IRC006
8315750	IRC83157-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FERSAY MANDO-TDT3000	IRC006
8315850	IRC83158-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, UNIVERSUM, UK 2116	IRC006
8315950	IRC83159-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, SEG, RC 2546	IRC006
8316050	IRC83160-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, SEG, RC DVB2	IRC006
8316150	IRC83161-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TEVION FTA 2005	IRC006
8316250	IRC83162-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, SEG, UK 750	IRC006
8316350	IRC83163-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CLATRONIC DVB-T 729	IRC006
8316450	IRC83164-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA STB 8	IRC006
8316550	IRC83165-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VIRGIN MEDIA, RC 17202/00	IRC006
8316650	IRC83166-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VIRGIN MEDIA, LANGLEY RC	IRC006
8316750	IRC83167-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGILOGIC DSTB5000, YAMADA	IRC006
8316950	IRC83169-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER DT 100	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8317050	IRC83170-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG DTR 1521, DTR 1522	IRC006
8317150	IRC83171-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB9A1, BUSH DFTA16	IRC006
8317250	IRC83172-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RT-500, RT-520	IRC006
8317350	IRC83173-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG RC54S, TEVION,FINEPASS	IRC006
8317450	IRC83174-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GHD2521F2	IRC006
8317550	IRC83175-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BUSH, GOODMANS GRUNDIG, FSAT01	IRC006
8317650	IRC83176-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEO RC44B	IRC006
8317750	IRC83177-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MICROSAT STR 500	IRC006
8317850	IRC83178-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TEVION FTA 2004, FINEPASS	IRC006
8317950	IRC83179-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FINEPASS RC-FSR36	IRC006
8318050	IRC83180-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FINEPASS RC-FTR/FSR DR40	IRC006
8318150	IRC83181-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB9 REV1, A2, A3	IRC006
8318250	IRC83182-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FAVAL RC S75-100	IRC006
8318350	IRC83183-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 4338/01, RC 4339/01	IRC006
8318450	IRC83184-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 4351/01	IRC006
8318550	IRC83185-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CLATRONIC 870501	IRC006
8318650	IRC83186-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RS-202	IRC006
8318750	IRC83187-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CITYCOM CCR 592, WISI OR 62	IRC006
8318850	IRC83188-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LASAT RC 0896-A/B/V2/V3/V4/V5	IRC006
8318950	IRC83189-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ILLUSION MD,M1, M2, M3, M5, M6	IRC006
8319050	IRC83190-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD TF4000/5000PVR	IRC006
8319150	IRC83191-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD MASTERPIECE	IRC006
8319250	IRC83192-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	RADIX DT-X1, DT-X3	IRC006
8319350	IRC83193-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SCHWAIGER DSR 5001, DSR 5100	IRC006
8319450	IRC83194-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	POLLIN RC-M40/M50	IRC006
8319550	IRC83195-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GLOBO PVR8080FS	IRC006
8319650	IRC83196-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAX RCU S/T	IRC006
8319750	IRC83197-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEDION RCX180	IRC006
8319850	IRC83198-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STRONG 90122	IRC006
8319950	IRC83199-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KOSCOM RC38-KO	IRC006
8320050	IRC83200-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER RC 40-2	IRC006
8320150	IRC83201-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RS-531	IRC006
8320250	IRC83202-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	UNIVERS U4100	IRC006
8320350	IRC83203-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL IRD 500	IRC006
8320450	IRC83204-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL IRD 400 SP	IRC006
8320550	IRC83205-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD TF 3100 FEI	IRC006
8320650	IRC83206-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMMANDER RC 3000-6000	IRC006
8320750	IRC83207-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMMANDER RC 43-1	IRC006
8320850	IRC83208-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DSN T-1	IRC006
8320950	IRC83209-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HIVION RC 39-HI	IRC006
8321050	IRC83210-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HIVION RC 40-4	IRC006
8321150	IRC83211-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HOMECAST RC 32-HC	IRC006
8321250	IRC83212-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	POWER-SAT RC 37-1	IRC006
8321350	IRC83213-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	POWER-SAT RC 34-6	IRC006
8321450	IRC83214-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	POWER-SAT ST-5500	IRC006
8321550	IRC83215-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD RC 27-3	IRC006
8321650	IRC83216-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ACCOR, ECCOR, YUMATU RC 39-1	IRC006
8321750	IRC83217-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TVONICS, LOGIK	IRC006
8321850	IRC83218-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EDISION RC 35-8	IRC006
8322050	IRC83220-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 2000	IRC006
8322150	IRC83221-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HEAD HD 500FTA	IRC006
8322250	IRC83222-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	M-VISION HOF04I252D6	IRC006
8322350	IRC83223-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG RG405 DT3	IRC006
8322450	IRC83224-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KATHREIN RC 600	IRC006
8322550	IRC83225-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, SANYO, SEG RC 2549	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8322650	IRC83226-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNOTREND TV PILOT 100	IRC006
8322750	IRC83227-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG RG405 DS4, RG419 DS1	IRC006
8322850	IRC83228-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAMSUNG RC37-GN1, RC37-GN2	IRC006
8322950	IRC83229-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAMSUNG RC37-RD, DI-Z2001	IRC006
8323050	IRC83230-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TONBURY JUPITER DSP	IRC006
8323150	IRC83231-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BOSTON DVB 4500	IRC006
8323250	IRC83232-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASTRO ASR 635 CI	IRC006
8323350	IRC83233-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASTRO ASR 615, MEDION RCX 111	IRC006
8323450	IRC83234-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASTRO, GECCO, HIRSCHMANN, TRIAX	IRC006
8323550	IRC83235-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASCI, LEMON, KREILING RC 26-2	IRC006
8323650	IRC83236-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FUBA ODE 840, TNT 5002/3	IRC006
8323750	IRC83237-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FUBA ODE 560/582/592	IRC006
8323950	IRC83239-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	RADIX DSR 9000/9900 PVR	IRC006
8324050	IRC83240-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNOMATE TM-1000	IRC006
8324150	IRC83241-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNOMATE TM-5000	IRC006
8324250	IRC83242-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RCT311SC1G, RCT111SP1G	IRC006
8324350	IRC83243-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RCT 873 M	IRC006
8324450	IRC83244-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG GUD1500,GOODMANS	IRC006
8324550	IRC83245-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FREECOM 28353	IRC006
8324650	IRC83246-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	METRONIC 060815	IRC006
8324750	IRC83247-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	METRONIC 060515	IRC006
8324850	IRC83248-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD TP-014	IRC006
8324950	IRC83249-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RS-501/521	IRC006
8325050	IRC83250-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG TP 765 S, TP 766 S	IRC006
8325150	IRC83251-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RT-517	IRC006
8325250	IRC83252-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RM-106, RM-108	IRC006
8325350	IRC83253-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RM-F01, RM-F04	IRC006
8325450	IRC83254-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CMS RC 32-CMS	IRC006
8325550	IRC83255-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VANTAGE RUX7-YC01N	IRC006
8325650	IRC83256-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VANTAGE X2-YC01N	IRC006
8325750	IRC83257-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GLOBO, OPTICUM HOF07A693D11	IRC006
8325850	IRC83258-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STRONG SRT 4125	IRC006
8326050	IRC83260-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER, 1512, XL14S, XL17S	IRC006
8326150	IRC83261-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA 262 5864-62 (DVB-T)	IRC006
8326250	IRC83262-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BUSH DFTA1001A	IRC006
8326350	IRC83263-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BUSH DFTA1001A2 (REV.2)	IRC006
8326450	IRC83264-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RS-636, RS-636E	IRC006
8326550	IRC83265-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TONBURY TRC-301	IRC006
8326650	IRC83266-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SIEMENS RC 31	IRC006
8326850	IRC83268-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DURABRABD CG5660-M	IRC006
8326950	IRC83269-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM 252606521	IRC006
8327050	IRC83270-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PACE, KABEL DIGITAL DC220/221	IRC006
8327150	IRC83271-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB12XIT	IRC006
8327250	IRC83272-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG GUD1600TS1G	IRC006
8327350	IRC83273-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ID SAT TR3002, MUSTEK DVB-T150	IRC006
8327450	IRC83274-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ACOUSTIC SOLUTIONS DTR-205	IRC006
8327550	IRC83275-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CLATRONIC 877401	IRC006
8327650	IRC83276-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA CDVB4, MATSUI M1STB09	IRC006
8327750	IRC83277-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PROLINE DFV19U, FERGUSON	IRC006
8327850	IRC83278-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SMART MX01/03/04/05L/51	IRC006
8327950	IRC83279-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	IBEROSAT TDT-1500, KOENIG	IRC006
8328050	IRC83280-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ICECRYPT T5000	IRC006
8328150	IRC83281-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB12XI2, GRUNDIG	IRC006
8328250	IRC83282-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LOGIK L2STB09	IRC006
8328350	IRC83283-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEDION MD 24040, MD 24080	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8328450	IRC83284-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DION STB1AW09, VSTBAW09	IRC006
8328550	IRC83285-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	METRONIC 060802	IRC006
8328650	IRC83286-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEDION HD 6040F	IRC006
8328750	IRC83287-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EASY-ONE, SET-ONE, DIGITALBOX	IRC006
8328850	IRC83288-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS, GRUNDIG RC2424504/01	IRC006
8328950	IRC83289-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA, BUSH, GRUNDIG, TECHNIKA	IRC006
8329050	IRC83290-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNISTAR RC 4000	IRC006
8329150	IRC83291-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KOSCOM PVR5400,TBOSTON DVB4600	IRC006
8329250	IRC83292-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGITALL WORLD, MIRAGE RC 4000	IRC006
8329350	IRC83293-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGITALL WORLD RC 2000, TRIAX	IRC006
8329450	IRC83294-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SCHAUB LORENZ SL720	IRC006
8329550	IRC83295-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FERSAY TDT4	IRC006
8329650	IRC83296-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FERSAY TDT10	IRC006
8329750	IRC83297-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HEAD SD 790FTA VERS.1	IRC006
8329850	IRC83298-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB1225DTR	IRC006
8329950	IRC83299-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	METRONIC SAT HD 100	IRC006
8330050	IRC83300-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	METRONIC T2 HD ZAPBOX	IRC006
8330150	IRC83301-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG GUDB20USB3	IRC006
8330250	IRC83302-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	METRONIC 060810	IRC006
8330350	IRC83303-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	METRONIC 060820	IRC006
8330450	IRC83304-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PACE, KATHREIN 699-5408100	IRC006
8330550	IRC83305-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ZON URC6025R01-03	IRC006
8330750	IRC83307-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNISAT PVR 235 S	IRC006
8330950	IRC83309-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOP UP TV	IRC006
8331050	IRC83310-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC2243607, RC2484402	IRC006
8331150	IRC83311-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEO IPTV, SCIENTIFIC ATLANTA	IRC006
8331350	IRC83313-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HITACHI R/C 2960	IRC006
8331450	IRC83314-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SHARP RC 2583904/01	IRC006
8331550	IRC83315-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG GUD9HD V.2	IRC006
8331650	IRC83316-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LOWRY GSDSTB0903	IRC006
8331750	IRC83317-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	IP VISION URC462000-02R00	IRC006
8331850	IRC83318-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNIKA STBHDIS2010	IRC006
8331950	IRC83319-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SHARP, TRIAX RC 2094702/01	IRC006
8332050	IRC83320-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DION DTR250SS10	IRC006
8332150	IRC83321-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD TF 5810PVRT	IRC006
8332250	IRC83322-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	IRIS 9800, 9802FTA USB	IRC006
8332350	IRC83323-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ZIGGO GL59-00075A	IRC006
8332450	IRC83324-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL RC 2553	IRC006
8332550	IRC83325-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	WISI OR 53D, OR 55D	IRC006
8332650	IRC83326-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	IBEROSAT HD 8000	IRC006
8332750	IRC83327-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	IBEROSAT TDT-5000, TDT-6000	IRC006
8332850	IRC83328-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG SL40HD, FERSAY TDTHD50	IRC006
8332950	IRC83329-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BUSH T632DM, LOGIK LSSTB10	IRC006
8333050	IRC83330-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGITAL STREAM DHP8100U	IRC006
8333150	IRC83331-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	I-CAN EASY 2581T	IRC006
8333250	IRC83332-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ICECRYPT T2400	IRC006
8333350	IRC83333-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEMCOM RT190-320/500 T2HDK	IRC006
8333450	IRC83334-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	WINIX TDC-8360P	IRC006
8333550	IRC83335-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	IBEROSAT TDT-9000	IRC006
8333650	IRC83336-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	AXIL RT0406	IRC006
8333750	IRC83337-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	UNIVERS U5500	IRC006
8333850	IRC83338-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BEST BUY, TDT HD FLEX	IRC006
8333950	IRC83339-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SEG PVR 63-80T, 08005706	IRC006
8334050	IRC83340-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOLDEN INTERSTAR TX-8750HD	IRC006
8334150	IRC83341-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOLDEN INTERSTAR RC40-GI/41-GI	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8334250	IRC83342-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LASAT, POLLIN RC 0896-6.3B/G	IRC006
8334350	IRC83343-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG GUF SAT01HD/A	IRC006
8334450	IRC83344-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	IBEROSAT TDT-2500, TDT-3500	IRC006
8334550	IRC83345-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	WISI OR 54D DIGITAL	IRC006
8334650	IRC83346-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	AKURA AMTDT3502/05/09	IRC006
8334750	IRC83347-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL RC 2900	IRC006
8334850	IRC83348-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EZ BOX LRCS01U, ID SAT LRCS01E	IRC006
8334950	IRC83349-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GD11FVZS1, GDB18FVZS2	IRC006
8335050	IRC83350-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EASY-ONE P7-02-000-034	IRC006
8335150	IRC83351-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NEULING BASELINE 500T	IRC006
8335250	IRC83352-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GD11FVRS D50	IRC006
8335350	IRC83353-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LABGEAR FV200, TEVION 5214	IRC006
8335450	IRC83354-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASTON RC 300-1, RC 300-2	IRC006
8335550	IRC83355-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STRONG SRT6410, SRT6420	IRC006
8335650	IRC83356-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM 253046469	IRC006
8335750	IRC83357-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG, LOGISAT RG419 DT1	IRC006
8335850	IRC83358-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ZEHNDER FB20, FB22	IRC006
8335950	IRC83359-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GSS RCR 100	IRC006
8336050	IRC83360-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEDION RCX 159, RCX 165	IRC006
8336150	IRC83361-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG RC9600	IRC006
8336250	IRC83362-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PREMIERE PRC-10, PRC-20	IRC006
8336350	IRC83363-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NEULING 1500S, FAVAL RC SP150	IRC006
8336450	IRC83364-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KABEL DIGITAL RC1893604/00B	IRC006
8336550	IRC83365-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DAEWOO VR-FA2LA0, 97P1RA2LA0	IRC006
8336650	IRC83366-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SONY RMT-D259	IRC006
8336750	IRC83367-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAMSUNG GL59-00117A	IRC006
8336950	IRC83369-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EASY-ONE, I-SET, SET-ONE, HD	IRC006
8337050	IRC83370-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BUSH RC-BU11FSRHD32	IRC006
8337150	IRC83371-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KATHREIN RC 660	IRC006
8337250	IRC83372-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KATHREIN RC 661	IRC006
8337350	IRC83373-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KATHREIN RC 662	IRC006
8337450	IRC83374-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RC48/STB-THO	IRC006
8337550	IRC83375-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 2585108/01	IRC006
8337650	IRC83376-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KATHREIN RC 670/671/672/674	IRC006
8337750	IRC83377-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RC-536K	IRC006
8337850	IRC83378-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RS-535	IRC006
8337950	IRC83379-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER DXH 90, CMX DVB 4580	IRC006
8338050	IRC83380-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG RG405 PVR S2/3/7	IRC006
8338150	IRC83381-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SIEMENS GIGASET M340S	IRC006
8338250	IRC83382-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HOMECAST HS8100 CIPVR	IRC006
8338350	IRC83383-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RT-531N	IRC006
8338450	IRC83384-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	REBOX RE-4000/4200/8000/9000	IRC006
8338550	IRC83385-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SMART RAPIDO3, WISI OX53A	IRC006
8338650	IRC83386-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NTECH TDT1200LED	IRC006
8338750	IRC83387-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOT ONLY TV LV6TBOXHD-2	IRC006
8338850	IRC83388-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ENGEL RT0101HD	IRC006
8338950	IRC83389-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOT ONLY TV LV6TSCART4SD	IRC006
8339050	IRC83390-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA CDVB5	IRC006
8339150	IRC83391-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DREAMAX DTT5211/5212	IRC006
8339250	IRC83392-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DION STB1AW09 PLUS	IRC006
8339350	IRC83393-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TVONICS RM-100	IRC006
8339450	IRC83394-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TVONICS DTR-Z250/Z-500	IRC006
8339550	IRC83395-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TVONICS DVR-FP150/250/300	IRC006
8339650	IRC83396-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TVONICS DTR-HV250	IRC006
8339750	IRC83397-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STRONG SRT 8700, TRIAX, POLSAT	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8339850	IRC83398-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKY, PACE PRC-30	IRC006
8339950	IRC83399-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNOMATE TM-5000 SUPER	IRC006
8340050	IRC83400-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TELESTAR 5400048, TELSKEY	IRC006
8340150	IRC83401-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TELESTAR 5400001	IRC006
8340250	IRC83402-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ARCON TITAN 1500VT/CI	IRC006
8340350	IRC83403-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TELE SYSTEM TS6206 DT, FUBA	IRC006
8340450	IRC83404-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DYON D810008-07, D810013-07	IRC006
8340550	IRC83405-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ODYS X810022-07	IRC006
8340650	IRC83406-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NBOX RC-6023, RC-6040	IRC006
8340750	IRC83407-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TELESTAR 5400003, /16, /30	IRC006
8340850	IRC83408-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER DXL9350, DCI9360	IRC006
8340950	IRC83409-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOLDEN INTERSTAR HOF09C447GPD6	IRC006
8341050	IRC83410-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HIRSCHMANN CSR50FTA, CSR60CI	IRC006
8341150	IRC83411-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER DX6, DX7	IRC006
8341250	IRC83412-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CLATRONIC 877601	IRC006
8341350	IRC83413-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EDISION MINI-TRITON DVB-T	IRC006
8341450	IRC83414-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DION DTT1582	IRC006
8341550	IRC83415-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOT ONLY TV LV6TVHD7	IRC006
8341650	IRC83416-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NTECH TDT07	IRC006
8341750	IRC83417-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BEST BUY, COMPACT DS	IRC006
8341850	IRC83418-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL, MAX S405HD PLUS	IRC006
8341950	IRC83419-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL, RC MAX-T	IRC006
8342050	IRC83420-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	METRONIC 476030	IRC006
8342150	IRC83421-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TRIAx, HIRSCHMANN RG40	IRC006
8342250	IRC83422-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL MAX S93	IRC006
8342350	IRC83423-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL MAX T100HD	IRC006
8342450	IRC83424-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	UNIVERS U4128	IRC006
8342550	IRC83425-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BEST BUY, HDMI STICK	IRC006
8342650	IRC83426-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TELEFUNKEN TF 300	IRC006
8342750	IRC83427-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNOMATE TM-500/TM-600	IRC006
8342850	IRC83428-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TELEFUNKEN TF 70	IRC006
8342950	IRC83429-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DYON D840015-07	IRC006
8343050	IRC83430-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HOMECAST HS8100 CIPVR	IRC006
8343150	IRC83431-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNISAT FBFS23501/A	IRC006
8343250	IRC83432-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEMCOM RTI95-320/500 T2HDUK	IRC006
8343350	IRC83433-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD TF4000PVR VERS.2	IRC006
8343450	IRC83434-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SANDSTROM SHDFSAT12	IRC006
8343550	IRC83435-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VIEW21 VW11FVSZU	IRC006
8343650	IRC83436-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TRIAx DVB 165B, HIRSCHMANN	IRC006
8343750	IRC83437-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS DTR 7510	IRC006
8343850	IRC83438-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAMSUNG MF59-00215A/B	IRC006
8343950	IRC83439-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	RADIX ALPHA 4000/6000PVR	IRC006
8344050	IRC83440-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PROVIEW PLUS 501SEA	IRC006
8344150	IRC83441-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LOGIK LHDFSAT11	IRC006
8344250	IRC83442-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MANHATTAN PLAZA DS-100A	IRC006
8344350	IRC83443-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	OPTICUM HD9600	IRC006
8344450	IRC83444-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STRONG SRT 6200/62016202/6205	IRC006
8700150	IRC87001-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG AKB69680403/05/08	IRC006
8700250	IRC87002-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG AKB33871401/05/08/09/14	IRC006
8700350	IRC87003-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG MKJ32022813/835 MKJ39170804	IRC006
8700450	IRC87004-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG MKJ32022804/05/06	IRC006
8700550	IRC87005-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SAMSUNG BN59-00507/00531A	IRC006
8700650	IRC87006-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SAMSUNG BN59-01012A/14A/15A	IRC006
8700750	IRC87007-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ORION, FERGUSON 076R0PK011	IRC006
8700850	IRC87008-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PANASONIC N2QAYB000114/328/504	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8700950	IRC87009-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG MKJ32022814	IRC006
8701050	IRC87010-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	BEKO, GRUNDIG YLP187R	IRC006
8701150	IRC87011-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG AKB72914202/04/06/08/09	IRC006
8701250	IRC87012-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG AKB33871407, MKJ42519605	IRC006
8701350	IRC87013-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	VESTEL RC1800/05/10/25, RC3900	IRC006
8701450	IRC87014-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SAMSUNG BN59-00517A, 00582A	IRC006
8701550	IRC87015-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ORION, HITACHI 076R0RA011	IRC006
8701650	IRC87016-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	MIKOMI LDVD1535	IRC006
8701750	IRC87017-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AKAI, SEG 845-A45-MTK15XB	IRC006
8701850	IRC87018-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	NORDMENDE VMT-DTV	IRC006
8701950	IRC87019-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DAEWOO, ODYS X810037-07	IRC006
8702050	IRC87020-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TOSHIBA CT-90327, CT-90344	IRC006
8702250	IRC87022-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TOSHIBA CT-90326	IRC006
8702350	IRC87023-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TOSHIBA CT-90345	IRC006
8702450	IRC87024-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	BAIRD, WHARFEDALE RC-JO	IRC006
8702550	IRC87025-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ODYS X810006-07	IRC006
8702650	IRC87026-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ODYS X810003-07, X810012-07	IRC006
8702750	IRC87027-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	GRUNDIG GU37FHD1080	IRC006
8702850	IRC87028-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	UMC XMU-RMC-0019	IRC006
8702950	IRC87029-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DMTECH LC03-AR023C	IRC006
8703050	IRC87030-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TELEFUNKEN TM5302 IDTV	IRC006
8703150	IRC87031-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SCHAUB LORENZ RC 57-IDTV/DVD	IRC006
8703250	IRC87032-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AEG 8494801	IRC006
8703350	IRC87033-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AEG 8494901	IRC006
8703450	IRC87034-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PHILIPS RC 4310/01S	IRC006
8703550	IRC87035-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SALORA LCD2420FHVX/-WH	IRC006
8703650	IRC87036-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	CELLO, MURPHY, RC08F, C 1573F	IRC006
8703750	IRC87037-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SCHAUB LORENZ LT42-25614	IRC006
8703850	IRC87038-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SONY RM-ED022/029/030/041/044	IRC006
8703950	IRC87039-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PHILIPS RC 4401/01, RC 4404/01	IRC006
8704050	IRC87040-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DAEWOO DSL-15T1TD, DSL-17W1	IRC006
8704150	IRC87041-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AKURA ED-01FE	IRC006
8704250	IRC87042-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AKURA ABK202	IRC006
8704350	IRC87043-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	GOODMANS ER2705021460000	IRC006
8704450	IRC87044-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	FERGUSON ER2M30622450000	IRC006
8704550	IRC87045-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SOXO RC57D/USB, GRUNKEL G0919N	IRC006
8704650	IRC87046-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AXXION ALED-223,LENCO LED-2213	IRC006
8704750	IRC87047-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	UMC, TECHNIKA XMU/RMC/0003	IRC006
8704850	IRC87048-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	FERGUSON ER2V10621450000	IRC006
8704950	IRC87049-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	FERGUSON 1.I.14.000000607	IRC006
8705050	IRC87050-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SAMSUNG AA59-00432A/00510A	IRC006
8705150	IRC87051-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	HISENSE EN-21610A, EN-21636A	IRC006
8705250	IRC87052-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	GRUNDIG TP3, TP6, TP7, TP9	IRC006
8705350	IRC87053-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG AKB72914020/21/29/40	IRC006
8705450	IRC87054-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	FUJITSU SIEMENS RC 48-PQ/VQ	IRC006
8705550	IRC87055-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	F&U FD2320W	IRC006
8705650	IRC87056-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SHARP GA585/586/825/WJSA	IRC006
8705750	IRC87057-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SHARP GA841/GA857/GA902WJSA	IRC006
8705850	IRC87058-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SHARP GA572/574/591/608/779WJS	IRC006
8705950	IRC87059-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SEG RCC004, 08015670	IRC006
8706050	IRC87060-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SEG LCD-TV SEATTLE	IRC006
8706150	IRC87061-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	THOMSON, TCL, RC2000/3000E01	IRC006
8706250	IRC87062-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	THOMSON, TCL, RC1994925	IRC006
8706350	IRC87063-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	THOMSON, TCL, RC1994946	IRC006
8706450	IRC87064-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	THOMSON, TCL, RC1994906/4920	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8706550	IRC87065-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	THOMSON, TCL, RC1994301	IRC006
8706650	IRC87066-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ODYS X810044-07	IRC006
8706750	IRC87067-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SHARP GA896WJSA	IRC006
8706850	IRC87068-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SHARP GJ210, BUSH A-SERIES	IRC006
8706950	IRC87069-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	WILSON HTC1912WD, HTC2212WD	IRC006
8707050	IRC87070-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	MEDION 40028215, 40032570	IRC006
8707150	IRC87071-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TECHNISAT FBTV22-TS1	IRC006
8707250	IRC87072-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AEG 8494601	IRC006
8707350	IRC87073-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SEG LCD-TV OTTAWA	IRC006
8707450	IRC87074-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SWISSTEC SMU/RMC/0003	IRC006
8707550	IRC87075-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	JVC RM-C1980/1981/1982	IRC006
8707650	IRC87076-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	HUMAX NR-304, NR-305	IRC006
8707750	IRC87077-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	HUMAX NR-213	IRC006
8707850	IRC87078-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	BAIRD RC-3	IRC006
8707950	IRC87079-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	UMC LMU/RMC/0001, /0002	IRC006
8708050	IRC87080-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PHILIPS RC 2813802/01	IRC006
8708150	IRC87081-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	HITACHI CLE-984/985/990	IRC006
8708250	IRC87082-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	MIRAI RP51-32RE, RC 005	IRC006
8708350	IRC87083-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TEVION LCD TV1911, 2212	IRC006
8708450	IRC87084-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TECHNIKA, UMC, MMU/RMC/0008	IRC006
8708550	IRC87085-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TECHNIKA, UMC, XMU/RMC/0036	IRC006
8708650	IRC87086-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DIGITREX GBIP50183030	IRC006
8708750	IRC87087-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LOGIK RC56A, MATSUI	IRC006
8708850	IRC87088-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	JVC RM-C 2503	IRC006
8708950	IRC87089-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	CMX LCD7322	IRC006
8709050	IRC87090-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SALORA, MT LOGIC RC 53-ATV/DVD	IRC006
8709150	IRC87091-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	CMX LCD7190, LCD7220	IRC006
8709250	IRC87092-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG 6710T00003B/G/P	IRC006
8709350	IRC87093-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LENCO DVT-1522, SCOTT CTX 220	IRC006
8709450	IRC87094-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	FERGUSON F2202LVD	IRC006
8709550	IRC87095-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PANASONIC N2QAYB000572	IRC006
8709650	IRC87096-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DENVER, REFLEXION, UNITED BD-08	IRC006
8709750	IRC87097-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SILVA SCHNEIDER, 510-320A/361A	IRC006
8709850	IRC87098-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DAEWOO R-60B01	IRC006
8709950	IRC87099-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	UMC, BLAUPUNKT XMU/RMC/0032	IRC006
8710050	IRC87100-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	UMC, TECHNIKA XMU/RMC/0034	IRC006
8710150	IRC87101-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SAMSUNG BN59-01069A/01092A	IRC006
8710250	IRC87102-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	HANNSPREE RC00246P	IRC006
8710350	IRC87103-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	UMC, SWISSTEC RC00115P	IRC006
8710450	IRC87104-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	JVC RM-C1983, RM-C1984	IRC006
8710550	IRC87105-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	GOODMANS LED1616, MEDION	IRC006
8710650	IRC87106-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LOGIK, UMC EMU/RMC/0002, 0003	IRC006
8710750	IRC87107-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SAMSUNG AA59-00478A	IRC006
8710850	IRC87108-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LOEWE ASSIST 2, RC 3, RC 4	IRC006
8710950	IRC87109-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	UMC WMU/RMC/0001	IRC006
8711050	IRC87110-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ODYS X810048-07, DYON, UNITED	IRC006
8711150	IRC87111-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	BLUSENS RC-H100	IRC006
8711250	IRC87112-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LEVEL L 6024	IRC006
8711350	IRC87113-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TOSHIBA CT-90404, CT-90405	IRC006
8711450	IRC87114-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TOSHIBA CT-90369/90386/90388	IRC006
8711550	IRC87115-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TOSHIBA CT-90378/382/383/394	IRC006
8711650	IRC87116-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	TOSHIBA CT-8023	IRC006
8711750	IRC87117-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	FUNAI NH201/203/205/208RD	IRC006
8711850	IRC87118-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DYON RC 48-DTV/USB-DYO	IRC006
8711950	IRC87119-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SUPRATECH S1901DVT	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8712050	IRC87120-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SUPRATECH S1902DTP	IRC006
8712150	IRC87121-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DIBOSS, SCHNEIDER 510-011F	IRC006
8712450	IRC87124-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AKURA RC-APLDVDXX68	IRC006
8712550	IRC87125-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DENVER, PROSONIC, TFD-15/1901	IRC006
8712650	IRC87126-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PHILIPS RC 4495/01, RC 4715/01	IRC006
8712750	IRC87127-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PHILIPS RC 2034312/01	IRC006
8712850	IRC87128-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AXXION ADVT1228, Lenco DVT228	IRC006
8712950	IRC87129-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	FUNAI NF011RD	IRC006
8713050	IRC87130-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LOGIK RC15	IRC006
8713150	IRC87131-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PHILIPS RC4301/01B, RC4337/01B	IRC006
8713250	IRC87132-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ODYS X810046-07	IRC006
8713350	IRC87133-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ODYS RC 57-DTV/DVD/PVR-OS	IRC006
8713450	IRC87134-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LG 105-201M	IRC006
8713550	IRC87135-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PHILIPS YKF230-003	IRC006
8713650	IRC87136-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PROSONIC DFT-2616MK2, AKAI	IRC006
8713750	IRC87137-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PROSONIC RC-D03	IRC006
8713850	IRC87138-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DENVER TFD-2005DVBT, SCOTT	IRC006
8714050	IRC87140-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ACER RC-H5003-880	IRC006
8714150	IRC87141-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	VIEWPIA RC-LC/IE	IRC006
8714250	IRC87142-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AEG 8484501, ODYS MF51002	IRC006
8714350	IRC87143-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AEG 8487801	IRC006
8714450	IRC87144-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SHARP GJ220	IRC006
8714550	IRC87145-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	OKI 810247397, 810300002	IRC006
8714750	IRC87147-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ODYS 15.6 IMAGINE	IRC006
8714850	IRC87148-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AKAI RC-TFG, SCOTT TX185	IRC006
8714950	IRC87149-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	LOGIK I.14.000000721	IRC006
8715050	IRC87150-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	PHILIPS YKF308-001, YKF309-001	IRC006
8715150	IRC87151-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	VIDEOCON H2-EU-DVD	IRC006
8715250	IRC87152-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AEG 8486801	IRC006
8715350	IRC87153-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	OKI EU1200008	IRC006
8715450	IRC87154-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	BLUSENS RC036, 042, 044, 054	IRC006
8715550	IRC87155-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SEG , AGFAPHOTO 08013291	IRC006
8715650	IRC87156-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ODYS X810037-07	IRC006
8715750	IRC87157-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	VIDEOCON, NORDMENDE VST-DTV	IRC006
8715850	IRC87158-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	VIDEOCON 1100081427	IRC006
8715950	IRC87159-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	HITACHI LHD01	IRC006
8716050	IRC87160-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	JVC RM-C1232, RM-C1233	IRC006
8716150	IRC87161-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	UMC, TEAC MMU-RMC-0006/0007	IRC006
8716250	IRC87162-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ORION 076ROSK011/021/041	IRC006
8716450	IRC87164-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DYON OMEGA 22, 22 V2, 24	IRC006
8716550	IRC87165-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	ORION 076RORD011	IRC006
8716650	IRC87166-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DYON GAMMA 24	IRC006
8716750	IRC87167-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	I-JOY LUX9119	IRC006
8716850	IRC87168-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	THOMSON RC310, PEAQ, TCL	IRC006
8716950	IRC87169-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	DGM AR138, AR148	IRC006
8717050	IRC87170-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SUPRATECH S1502T	IRC006
8717150	IRC87171-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SUNSTECH TLI1650	IRC006
8717250	IRC87172-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	SUNGOO RC40/PIP	IRC006
8717350	IRC87173-OD	Fernbedienung IRC-OD	DTV1	AEG 8491001	IRC006